

STEROWNIK DO NAWADNIANIA UPRAWY PIECZAREK TYP LW1

Sterownik serii LW1 umieszczony jest w obudowie do montażu na ścianie. Wymiary obudowy wynoszą 122x120x57 mm. Wyposażony jest w wyświetlacz znakowy LCD oraz przyciski do programowania i sterowania.



Funkcje sterownika

- Załączanie wg zadanego programu trzech sekcji nawadniania dla LW12 lub czterech dla LW15, LW16
- Załączanie pompy zasilającej sekcje nawadniania
- Generowanie sygnału wyłączenia cyrkulacji powietrza w komorze przed załączeniem podlewania
- Naliczanie ilości zużytej wody na podstawie sygnału z licznika przepływu
- Eksponowanie na wyświetlaczu ilości wody zużytej dla poszczególnych sekcji
- Zegar czasu rzeczywistego zasilany z wewnętrznej baterii
- Komunikacja z komputerem przez interfejs szeregowy RS232C (LW16RS)
- Zasilanie 230VAC.